


Обновление FirmWare (внутренней прошивки регистратора)

Проверить версию прошивки регистратора Вы можете в программе настройки **Tral3 - Setup** в меню **Система>ПО**.



Обновление следует выполнять только в том случае, если дата выпуска новой прошивки больше уже установленной. Формат версии прошивки: **ГГГГ.ММ.ДД.ЧЧ.мм**

Внимание!

- Перед обновлением убедитесь в том, что регистратор обеспечен надёжным бесперебойным питанием и сетевым подключением (не рекомендуется обновлять ПО через беспроводные сети). Сбой питания или сетевого подключения может привести к неисправности, не подлежащей гарантийному ремонту.
- После обновления внутреннего ПО настройки регистратора сбрасываются в заводские (в том числе настройки сетевого интерфейса и пароли).
- Процесс обновления не затрагивает архивную информацию.
- В том случае, если одновременно с версией FirmWare выходит новая версия клиентского ПО, рекомендуется производить обновление при помощи программы **Tral 3 - Setup** предыдущей версии.

Процедура обновления внутреннего ПО


1. Сохраните пакет обновления на локальном компьютере. При необходимости распакуйте архив. Файл обновления внутреннего ПО имеет расширение ***.ipk**.
2. Запустите программу **Tral 3- Setup** и подключитесь к регистратору.
3. Перейдите в меню **Система>ПО** и нажмите кнопку **Выбрать**.




4. В появившемся окне выберите файл прошивки с расширением ***.ipk** и нажмите кнопку **Открыть**.
5. Нажмите кнопку **Установить пакет**



6. Нажмите кнопку **Да** для продолжения установки и **Нет** для её отмены.



7. Дождитесь окончания обновления ПО.



8. После закрытия окна **Установка** регистратор автоматически перезагрузится и устройство будет готово к работе через 1.5 - 2 минуты, о чём сигнализирует равномерно мигающий зелёный светодиод.

Поздравляем! Пакет обновления установлен.